

MANUAL INSTRUÇÕES | OPERAÇÃO | MANUTENÇÃO

## CONVERSOR FIELDBUS PARA CORRENTE COM TRÊS CANAIS FI302





## DEZ/24 - VERSÃO 3





Conversor Fieldbus para Corrente com três canais









Rua Dr. Antônio Furlan Junior, 1028 - Sertãozinho, SP - CEP: 14170-480 orcamento@smar.com.br | +55 (16) 3946-3599 | www.smar.com.br

© Copyright 2024, Nova Smar S/A. Todos os direitos reservados. - Março 2024 Especificações e informações estão sujeitas a modificações. Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.



## INTRODUÇÃO

O **FI302** pertence à primeira geração de equipamentos de campo F**OUNDATION™** Fieldbus da Smar. Ele é um conversor destinado a conectar Sistemas Foundation Fieldbus com atuadores e posicionadores de válvulas de controle 4 - 20 mA. O **FI302** produz uma saída de 4 - 20 mA proporcional à entrada recebida pela rede Foundation Fieldbus. A tecnologia digital utilizada por ele permite uma interligação fácil entre o campo e a sala de controle, disponibiliza vários tipos de funções de transferência e características interessantes que reduzem os custos de instalação, operação e manutenção.

O Foundation Fieldbus é um sistema de comunicação digital que permite a distribuição das funções de controle nos equipamentos de campo e com isso substitui com vantagens a tecnologia convencional.

Os outros protocolos informam somente dados sobre manutenção, pois não foram planejados para transferir dados de controle entre si. O principal objetivo do Foundation Fieldbus foi superar essas condições. O controle de malha fechada em 4 – 20 mA necessita de alta velocidade. E isso implica em alto consumo de energia e essa característica não combina com segurança intrínseca. Esse fato levou o uso de uma velocidade moderadamente alta e a projetar o sistema para ter um mínimo de comunicação. Sincronizando a ordem em que as tarefas são executadas, o sistema controla a amostra da variável, a execução do algoritmo e a comunicação otimizando o tratamento da rede sem perda de tempo. Assim, um alto desempenho da malha de controle é alcançado.

Usando a tecnologia Foundation Fieldbus com sua capacidade de interconectar vários equipamentos, pode-se elaborar grandes projetos. O conceito de bloco de função utilizado permite ao usuário fazer a programação e visualizar as estratégias complexas de controle facilmente (usuários do CD600 SMAR estão familiarizados com este conceito, pois ele foi implementado há alguns anos). Outra vantagem é a flexibilidade, pois a estratégia de controle pode ser alterada sem mudar a fiação ou qualquer modificação do hardware.

O **FI302** e a família Foundation Fieldbus da Smar possuem blocos de função, que evitam a necessidade de equipamentos separados e facilitam a implementação da estratégia de controle. Dentre esses destacamos os blocos: PID, Seletor de Entrada, Aritmético, Caracterizador de Sinal e Integrador. Esses blocos no equipamento melhoram o controle, reduzem a comunicação, o tempo morto e os custos.

Qualquer equipamento Foundation Fieldbus com capacidade mestre backup, pode ser um mestre na rede e podem ser configurados localmente usando uma chave magnética em várias situações. Com essa chave elimina-se a necessidade de um configurador em muitas aplicações básicas.

Leia cuidadosamente estas instruções para obter o máximo de proveito do FI302.

#### NOTA

Este manual é compatível com a versão 3.XX. O 3 denota a versão de software e XX indica o release. A indicação 3.XX significa que este manual é compatível com qualquer release de software versão 3.

#### Exclusão de responsabilidade

O conteúdo deste manual está de acordo com o hardware e software utilizados na versão atual do equipamento. Eventualmente podem ocorrer divergências entre este manual e o equipamento. As informações deste documento são revistas periodicamente e as correções necessárias ou identificadas serão incluídas nas edições seguintes. Agradecemos sugestões de melhorias.

#### Advertência

Para manter a objetividade e clareza, este manual não contém todas as informações detalhadas sobre o produto e, além disso, ele não cobre todos os casos possíveis de montagem, operação ou manutenção.

Antes de instalar e utilizar o equipamento, é necessário verificar se o modelo do equipamento adquirido realmente cumpre os requisitos técnicos e de segurança de acordo com a aplicação. Esta verificação é responsabilidade do usuário.

Se desejar mais informações ou se surgirem problemas específicos que não foram detalhados e ou tratados neste manual, o usuário deve obter as informações necessárias do fabricante Smar. Além disso, o usuário está ciente que o conteúdo do manual não altera, de forma alguma, acordo, confirmação ou relação judicial do passado ou do presente e nem faz parte dos mesmos.

Todas as obrigações da Smar são resultantes do respectivo contrato de compra firmado entre as partes, o qual contém o termo de garantia completo e de validade única. As cláusulas contratuais relativas à garantia não são nem limitadas nem ampliadas em razão das informações técnicas apresentadas no manual.

Só é permitida a participação de pessoal qualificado para as atividades de montagem, conexão elétrica, colocação em funcionamento e manutenção do equipamento. Entende-se por pessoal qualificado os profissionais familiarizados com a montagem, conexão elétrica, colocação em funcionamento e operação do equipamento ou outro aparelho similar e que dispõem das qualificações necessárias para suas atividades. A Smar possui treinamentos específicos para formação e qualificação de tais profissionais. Adicionalmente, devem ser obedecidos os procedimentos de segurança apropriados para a montagem e operação de instalações elétricas de acordo com as normas de cada país em questão, assim como os decretos e diretivas sobre áreas classificadas, como segurança intrínseca, prova de explosão, segurança aumentada, sistemas instrumentados de segurança entre outros.

O usuário é responsável pelo manuseio incorreto e/ou inadequado de equipamentos operados com pressão pneumática ou hidráulica, ou ainda submetidos a produtos corrosivos, agressivos ou combustíveis, uma vez que sua utilização pode causar ferimentos corporais graves e/ou danos materiais.

O equipamento de campo que é referido neste manual, quando adquirido com certificado para áreas classificadas ou perigosas, perde sua certificação quando tem suas partes trocadas ou intercambiadas sem passar por testes funcionais e de aprovação pela Smar ou assistências técnicas autorizadas da Smar, que são as entidades jurídicas competentes para atestar que o equipamento como um todo, atende as normas e diretivas aplicáveis. O mesmo acontece ao se converter um equipamento de um protocolo de comunicação para outro. Neste caso, é necessário o envio do equipamento para a Smar ou à sua assistência autorizada. Além disso, os certificados são distintos e é responsabilidade do usuário sua correta utilização.

Respeite sempre as instruções fornecidas neste Manual. A Smar não se responsabiliza por quaisquer perdas e/ou danos resultantes da utilização inadequada de seus equipamentos. É responsabilidade do usuário conhecer as normas aplicáveis e práticas seguras em seu país.

## ÍNDICE

SEÇÃO 1 - INSTALAÇÃO	1.1
GERAL	1.1
MONTAGEM	1.1
CONEXÃO ELÉTRICA	1.2
LIGAÇÃO DA SAÍDA	1.2
CONECTANDO O FI302 AO BARRAMENTO FOUNDATION™ FIELDBUS	1.3
PREPARAÇÃO DO FI302 ANTES DE CONECTÁ-LO À REDE	1.3
CONSUMO DE ENERGIA	1.5
TERMINADOR	1.5
CABEAMENTO	1.5
COMPRIMENTO TOTAL DO CABO	1.6
BLINDAGEM DO CABO	1.7
ATERRAMENTO	1.7
COMISSIONAMENTO	1.7
ETAPAS DO COMISSIONAMENTO	1.7
CONVERSOR NÃO PRÉ-CONFIGURADO	1.8
CONVERSOR PRE-CONFIGURADO	1.8
	1.8
MONITORAÇÃO E DETECÇÃO DE ERROS COM LIVE LIST	1.8
INSTALAÇÕES EM AREAS PERIGOSAS	1.9
SEÇAU 2 - DESCRIÇAU FUNCIONAL	2.1
DESCRIÇÃO FUNCIONAL	2.1
SECÃO 3 - OPERAÇÃO	3.1
	31
MONITORAÇÃO	
SEÇAO 4 - CONFIGURAÇAO	4.1
BLOCO TRANSDUTOR	
	4.1
COMO CONFIGURAR UM BLOCO DISPLAY	
SEÇÃO 5 - CALIBRAÇÃO	5.1
SEÇÃO 6 - MANUTENÇÃO	6.1
BLOCO DE DIAGNÓSTICO - DIAG	6.1
TROUBLESHOOTING	6.1
INSPEÇÃO FÍSICA	6.1
PARAMETROS USADOS PARA O TROUBLESHOOTING	6.1
PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM	6.3
CIRCUITO ELETRONICO	6.3
	6.4
PROCEDIMENTO DE MONTAGEM	6.4
INTERCAMBIABILIDADE	6.5
	6.5
	b.b
CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PEÇAS SOBRESSALENTES	
IESTE DE ISOLAMENTO EM GARGAÇAS	6.7
SEÇÃO 7 - CONFIGURAÇÃO AVANÇADA	7.1
ĆURVA DE CARACTERIZAÇÃO	7.1
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS E VALORES	7.3

SEÇÃO 8 - AJUSTE LOCAL	<b>8.1</b>
CONFIGURAÇÃO DOS JUMPERS	8.1
CONEXÃO DO JUMPER J1	8.1
CONEXÃO DO JUMPER W1	8.1
<b>SEÇÃO 9 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>9.1</b>
CÓDIGO DE PEDIDO	9.2
APÊNDICE A - INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÕES	A.1
<b>APÊNDICE B – FSR – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO</b>	<b>B.1</b>
RETORNO DE MATERIAIS	B.2

# Bloco Transdutor do Conversor Foundation Fieldbus para Corrente - Descrição de Parâmetros

Índice	Parâmetro	Seção do Manual	Faixa Válida	Valor Inicial / Default	Unid.	Descrição	
1	ST_REV		Positive	0	None	Indica o número de alterações dos dados estáticos.	
2	TAG_DESC			Null	Na	Descrição dos Blocos Transdutores.	
3	STRATEGY			0	None	Este parâmetro não é verificado e processado pelo Bloco Transdutor.	
4	ALERT_KEY		1 a 255	0	v	Número de identificação na planta.	
5	MODE_BLK	3		AUTO	None	Indica o modo de operação do Bloco Transdutor.	
6	BLOCK_ERR	5			E	Indica o status associado ao hardware ou software no Transdutor.	
7	UPDATE_EVT				Na	É o alerta para qualquer dado estático.	
8	BLOCK_ALM				Na	Parâmetro usado para configuração do hardware ou das falhas.	
9	TRANSDUCER_DIRECTORY			0	None	É usado para selecionar diversos Blocos Transdutores.	
10	TRANSDUCER_TYPE			65535	None	Indica o tipo do Transdutor conforme sua classe.	
11	XD_ERROR	5		16	None	Este parâmetro é usado para indicar o status da calibração e erros adicionais do transdutor.	
12	COLLECTION_DIRECTORY				None	Especifica o número do índice do Transdutor no Bloco Transdutor.	
13	FINAL_VALUE	5		0	FVR	A corrente desejada e o status escrito pelo bloco AO.	
14	FINAL_VALUE_RANGE			4,0 a 20,0 mA	FVR	Valores da escala de saída superior e inferior, unidade de Engenharia e o número de dígitos direita do ponto decimal a ser usado pe parâmetro FINAL_VALUE.	
15	CAL_POINT_HI	4	12,5 a 20,5 mA	20,0	mA	Valor superior de calibração.	
16	CAL_POINT_LO	4	3,99 a 11,5 mA	4,0	mA	Valor inferior de calibração.	
17	CAL_MIN_SPAN			1,0	mA	Valor do span mínimo permitido. Esta informação de span mínimo é necessária para que os dois pontos de calibração (superior e inferior) não estejam muito próximos.	
18	CAL_UNIT			mA	mA	Unidade de Engenharia para os valores de calibração.	
19	ACT_SN			0	None	Indica o número de série do atuador.	
20	CAL_METHOD			Factory	None	Método usado na última calibração do sensor. O padrão ISO define diversos métodos de calibração. Este parâmetro tem como finalidade registrar qual método ou se algum método foi usado.	
21	CAL_LOC			NULL	None	Este parâmetro descreve a localização onde a calibração foi realizada.	
22	CAL_DATE				None	Data da última calibração.	
23	SENSOR_CAL_WHO			NULL	None	Nome do responsável pela última calibração.	
24	RETURN	5		0	mA	Valor da corrente que é passada ao bloco AO.	
25	TERMINAL_NUMBER	3	1, 2, 3	0	None	Indica o número do terminal da saída (1, 2 e 3).	
26	BACKUP_RESTORE	5		0	None	Este parâmetro é usado para fazer o backup ou para recuperar dados da configuração.	
27	CHARACTERIZATION_TYPE	6		255	None	Indica o tipo da curva de caracterização.	

#### FI302 – Manual de Instruções, Operação e Manutenção

28	CURVE _BYPASS	6	True/False	False	None	Habilita e desabilita a curva de caracterização.
29	CURVE_LENGTH	6	2 a 8	8	None	Indica o Comprimento da curva de caracterização.
30	CURVE_X	6		%	%	Pontos de entrada da curva de caracterização.
31	CURVE_Y	6		%	%	Pontos de saída da curva de caracterização.
32	FEEDBACK_CAL	4		0	mA	Valor da corrente medida usado pelo método de calibração.
33	CAL_CONTROL	4	En/Dis	Disable	None Habilita e desabilita o processo de calibração.	
34	CAL_POINT_HI_BACKUP			20,0	mA	Indica o ponto de calibração superior.
35	CAL_POINT_LO_ BACKUP			4,0	mA	Indica o ponto de calibração inferior.
35	CAL_POINT_HI_FACTORY			20,0	mA	Indica o ponto superior da calibração de fábrica.
37	CAL_POINT_LO_FACTORY			4,0	mA	Indica o ponto inferior da calibração de fábrica.
38	ORDERING_CODE				None	Indica o código de pedido.

	LEGENDA						
٠	AUTO - Automático.	٠	E - Lista de Parâmetros.				
٠	FACTORY - Padrão de fábrica.	٠	FVR - Final_Value_Range, escala de saída.				
٠	NULL - Não tem valor padrão de fábrica.	٠	True/False - Aceita valores verdadeiros ou falsos.				
٠	NONE - Não possui unidade.	٠	En/Dis - Habilita/Desabilita parâmetro.				
٠	Na - Parâmetro adimensional.						

## Parâmetros do Bloco Display

Índice	Parâmetro	Seção do Manual	Faixa/ Opções	Descrição	
7	BLOCK_TAG_PARAM	3		É o tag do bloco no qual o parâmetro pertence e ser visualizado no indicador LCD. Limitado em 32 caracteres.	
8	INDEX_RELATIVE	3	0 a 65535	Este é o índice relacionado ao parâmetro que será atuado ou visto. (1, 2).	
9	SUB_INDEX	6	1 a 255	Para visualizar um determinado tag, opte pelo índice relativo igual a zero, e para o subíndice, igual a 1.	
10	MNEMONIC	6		Este é o mnemônico para a identificação do parâmetro (máximo de 16 caracteres). Escolha o mnemônico, preferencialmente, com até 5 caracteres para não ser necessário rotacioná-lo no display.	
11	INC_DEC	6		É o valor de incremento ou decremento com casas decimais quando o parâmetro é Float ou Status Float, ou sem casas decimais, quando o parâmetro inteiro.	
12	DECIMAL_POINT_NUMBER	6	0 a 4	0 a 4 Este é o número de dígitos após o ponto decimal (0 a 3 dígito decimais).	
13	ACCESS	6	Monit/Action	Permite monitorar o parâmetro ao selecionar " <b>monitoring</b> ". Se optar por " <b>Action</b> " pode-se atuar no parâmetro e as setas de incremento e decremento são mostrados no indicador.	
14	ALPHA_NUM		Mnem/Value	Estes parâmetros incluem duas opções: valor (Value) e mnemônico (Mnem). Na opção valor, mostra ambos os dados em campos alfanumérico e numérico. Se, por exemplo, o valor do dado for maior que 10000 mostra-o no campo alfanumérico.	
63	DISPLAY_REFRESH	3	None/ Update_Refresh	Permite atualizar a árvore do ajuste local.	

LEGENDA

Monit – Monitoração. ٠

Action – Ação.
Mnem – Mnemônico.
Value – Valor.

## Parâmetros do Bloco Diagnóstico

Índice	Parâmetros	Seção do Manual	Faixa Válida/ Opções	Valor Inicial / Default	Unidades	Descrição
1	ST_REV			0	Null	-
2	TAG_DESC			Spaces	Na	-
3	STRATEGY			0	Null	-
4	ALERT_KEY		1 a 255	0	Null	-
5	MODE_BLK			O/S	Na	Veja o parâmetro modo.
6	BLOCK_ERR	5			E	
7	EXE_TIME_TAG	5		Spaces	Na	Tag do bloco selecionado para medir o tempo de execução.
8	MIN_EXE_TIME	5		+INF	ms	Tempo mínimo de execução do bloco selecionado.
9	CUR_EXE_TIME	5		0	ms	Tempo de execução atual do bloco selecionado.
10	MAX_EXE_TIME			0	ms	Tempo máximo de execução do bloco selecionado.
11	HW_REV	5				Revisão de Hardware.
12	FIRMWARE_REV	5				Revisão de Firmware.
13	DEV_SN	5				Número de série do equipamento.
14	MAIN_BOARD_SN					Número de série da placa principal.
15	BEHAVIOR	5	<b>0</b> - Adapted <b>1</b> - Spec	0	Е	Seleção dos valores iniciais para alguns parâmetros. Há duas opções Adapted e Spec.
16	PUB_SUB_STATUS		<b>0</b> - good <b>1</b> - bad		E	Indica se todas as conexões externas são boas ou se ao menos uma é ruim.
17	LINK_SELECTION		<b>0</b> - First <b>1</b> - Next <b>2</b> - Previous	0	E	Seleciona uma conexão externa.
18	LINK_NUMBER					Número da conexão externa selecionada.
19	LINK_STATUS					Status da conexão externa selecionada (veja tabela abaixo).
20	LINK_RECOVER		<ul><li>0 - No Action</li><li>1 - Action</li></ul>	No Action	E	Comanda um processo de restauração para um link externo selecionado.
21	BLOCK_ALM				Na	O alarme de bloco é usado para toda configuração, o hardware, a falha na conexão ou por problemas no sistema de bloco. A causa do alerta é armazenada no campo <b>subcode</b> . O primeiro alerta a tornar-se ativo aciona o <b>status Active</b> no atributo <b>Status</b> . Assim que o status não repassado é zerado pela tarefa do relatório de alerta outro bloco de alerta pode ser repassado sem limpar o status Active, se o subcode foi alterado.
22	SAVING_CONFIG		<b>0</b> - No save <b>1</b> - save	0	E	Indica se o equipamento está salvando a configuração na memória não volátil.

LEGENDA

NULL - Não tem valor padrão de fábrica.
Na - Parâmetro adimensional.

• E - Lista de Parâmetros.

• ms - Milissegundo.

• First - Primeiro.

• Next - Próximo.

•

Previous - Anterior. No Action/Action - Sem ação/Ação. •

## Fluxograma de Instalação



## INSTALAÇÃO

### Geral

ΝΟΤΑ

As instalações feitas em áreas classificadas devem seguir as recomendações das normas aplicáveis à área.

Esta seção explica como conectar o conversor **FI302** em uma rede FOUNDATION<sup>™</sup> fieldbus e os cuidados para se obter o melhor aproveitamento de seus recursos. Detalhes pertinentes à tecnologia FOUNDATION<sup>™</sup> fieldbus podem ainda ser encontrados nos manuais, Smar de Blocos Funcionais e manual Geral de Instrução.

O conversor tem um desempenho de alto nível e para usufruir desse benefício faça uma instalação adequada.

Há muitos fatores que podem afetar a precisão dos conversores e, dentre esses, as condições ambientais são as mais difíceis de controlar. Para reduzir os efeitos da temperatura, umidade e vibração instale o conversor em locais menos agressivos.

Os efeitos da variação de temperatura podem ser minimizados montando-se o conversor em áreas protegidas de mudanças ambientais. Se necessário use isolação térmica para proteger o conversor de fontes externas de calor.

A umidade é prejudicial aos circuitos eletrônicos. Nas áreas com altos índices de umidade relativa deve-se certificar da correta colocação dos anéis de vedação das tampas da carcaça. As tampas devem ser completamente fechadas manualmente até que o anel de vedação seja comprimido. Não use ferramentas nesta operação. Evite retirar as tampas da carcaça no campo para não expor as roscas, pois nesta parte não existe a proteção da pintura.

Use vedante não endurecível nas roscas das conexões elétricas para evitar a penetração de umidade. Veja detalhes no item conectando o **FI302** no barramento Fieldbus.

## Montagem

O display pode ser girado em ângulos de 90° a 90° para facilitar a visualização. Veja a figura 5.2, na seção 5 - Manutenção. Para acessar o display destrave o parafuso de trava da tampa do display girando esse parafuso no sentido horário. Veja na figura 1.1 a localização do parafuso de trava da tampa do display.



Figura 1.1 – Parafuso de Travamento da Tampa do Display.

O suporte de montagem facilita a montagem do conversor em várias posições como mostra a Figura 1.2 – Posições de Montagem e Desenho Dimensional.



Figura 1.2 – Posições de Montagem e Desenho Dimensional.

## Conexão Elétrica

#### Ligação da Saída

Para acessar o bloco dos terminais aperte o parafuso de trava da tampa para liberá-la. Gire a tampa no sentido anti-horário e retire-a (Veja a Figura 1.3).



Figura 1.3 – Parafuso de Trava da Tampa do Bloco dos Terminais.

A carcaça possui duas aberturas com roscas para passar os cabos de sinal do bloco dos terminais de ligação. As roscas permitem a conexão do eletroduto ou prensa-cabos.

Para maior conveniência, existem três terminais terra: um interno e dois externos localizados próximo ao bloco dos terminais.

A Figura 1.4 mostra os três terminais dos canais de saída de corrente do conversor, cujos terminais são marcados pelos números 1, 2 e 3. O terminal número 4 é o terra comum para a fonte de alimentação da malha controlada pelos canais. Os cabos da fonte de alimentação H1 (IEC-61158-2) do conversor devem ser conectados nos terminais marcados pelos símbolos (+) e (-).

A saída de corrente é limitada pela tensão da fonte de alimentação da malha de corrente e pelas

condições impostas pela área classificada. Refira-se à reta de carga para determinar a quantidade máxima de equipamentos permitida para o barramento.

Na falta da alimentação, os status das saídas serão incertos e se faltar comunicação, as saídas irão para um valores pré-configurados, fixos ou para o valor de segurança padrão.



Figura 1.4 - Bloco dos Terminais.

### Conectando o FI302 ao barramento FOUNDATION™ fieldbus

O **FI302** pode ser conectado ou removido de uma rede fieldbus em operação. Com os devidos cuidados nessa operação, evite que os cabos de sinal encostem na blindagem, no aterramento ou um no outro. Insira o **FI302** nas redes com velocidade de comunicação igual a dele (31,25 kbps), protocolo FOUNDATION<sup>™</sup> fieldbus.

#### Preparação do FI302 antes de conectá-lo à rede

O **FI302** pode ser configurado on-line ou offline por um configurador fieldbus como, por exemplo, o SYSCON da Smar, instalado em uma estação de engenharia.

- Use o configurador para atribuir um TAG para o conversor. O menu do equipamento possui a opção "Assign Tag" para essa função.
- Faça o download da configuração para o equipamento ou para toda rede.



O **FI302** é protegido contra polaridade reversa e pode suportar ±35 Vdc sem causar danos, mas não funcionará nesse modo. Apesar do **FI302** ser insensível à polaridade, procure manter a polaridade para todas as conexões.

A conexão do **FI302** para **áreas classificadas** deve ser realizada de acordo com o diagrama de conexão da figura 1.5. Somente dois canais de saída podem ser utilizados para essa área.



Figura 1.5 – Conexões de Saída do FI302 para Área Classificada.

A conexão do **FI302** para áreas não classificadas deve ser realizada de acordo com o diagrama de conexão da figura 1.6. Para essa área pode-se usar os três canais de saída disponíveis do **FI302**.



Figura 1.6 - Conexões de Saída do FI302.

A figura 1.7 mostra uma rede típica fieldbus com equipamentos de diferentes funções conectados.



Figura 1.7 – Rede Típica para Equipamentos Fieldbus.

### Consumo de Energia

O conversor FI302 para funcionar adequadamente deve ser alimentado do seguinte modo:

- Tensão mínima de 9 V;
- Corrente de Operação (lq) de 12 mA;

A fonte de alimentação deve ser capaz de fornecer essa alimentação, independentemente da posição do **FI302**. Deve ser utilizada uma fonte independente para alimentar o(s) equipamento(s) de 4 a 20 mA conectado(s) na saída do conversor.

Para aplicações com segurança intrínseca use equipamentos com baixo consumo de corrente. Opte por cabos com baixa resistência para diminuir a queda de tensão no barramento e, consequentemente, sobre cada equipamento.

## Terminador

Os terminadores são impedâncias casadas (valores iguais) com a impedância característica do barramento para evitar a reflexão do sinal e, consequentemente, sua distorção ou perda. Cada segmento de barramento deve ter somente dois terminadores posicionados em seus extremos. Alguns equipamentos, especialmente fonte de alimentação, entradas / saídas, teste de fieldbus ou cartão de simulação de PC, etc, incluem a opção da conexão de um terminador interno. Antes de conectar um terminador no barramento verifique se esses equipamentos já o possuem e, se possuir, coloque o terminador somente no outro extremo.

Cada terminador tem uma impedância de 100 Ohm e a impedância equivalente de ambos será de 50 Ohm.

O terminador provoca uma queda de tensão no barramento com amplitude de 250 a 500 mV.

A Smar possui o transmissor BT302.

### Cabeamento

O protocolo FOUNDATION<sup>™</sup> fieldbus trabalha com vários tipos de cabos e quanto melhor eles forem maiores comprimentos e quantidades de equipamentos poderão ser conectados neles. A tabela 1.1 mostra os tipos de cabos usuais na instalação para equipamentos FOUNDATION<sup>™</sup> fieldbus com suas respectivas características.

Par	Blindagem	Trançados	Tamanho	Comprimento Máximo	Тіро
Único	sim	sim	0,75 mm²	1900 m	А
Multicabos	sim	sim	0,32 mm²	1200 m	В
Multicabos	não	sim	0,13 mm²	400 m	С
Multicabos	sim	não	1,25 mm²	200 m	D

#### Tabela 1.1 – Tipos de Cabos.

NOTA

O comprimento dos cabos **não trançados** diminui apesar do diâmetro e da blindagem (veja os dados do tipo D). Recomenda-se não usar esses cabos, mas se utilizá-los não os deixe próximos dos cabos de alimentação ou de equipamentos geradores de ruídos.

A Fieldbus Foundation recomenda o cabo tipo A. Na tabela 1.2 tem-se suas principais características para o projeto de um barramento:

CABO TIPO A	
Impedância característica na freqüência de 31,25 kHz.	100 Ohm ± 20%
Atenuação máxima na freqüência de 39 kHz.	3 dB/km
Máximo desbalanceamento da capacitância para blindagem	2 nF/km
Máxima resistência DC por condutor M	22 Ohm/km
Máxima mudança do atraso de propagação 7,8 a 39 kHz	1,7 us/km
Área transversal do condutor	0,75 mm²

Tabela 1.2 – Características do Cabo Tipo A.

## Comprimento Total do Cabo

O comprimento total do cabo depende da(s) qualidade(s) do(s) cabo(s). Ele é a soma do comprimento do tronco e dos braços (spurs). Como exemplo, use o diagrama da figura 1.8 e a tabela 1.3 para determinar o comprimento total de um barramento hipotético.



Figura 1.8 – Comprimento Total do Cabo.

Segmento A, B	Comprimento
Tronco	240 m
Braço 1	120 m
Braço 2	40 m
Braço 3	80 m
Total	480 m

Tabela 1.3 – Exemplo de Comprimentos Totais de Cabos.

A combinação dos cabos da rede deve satisfazer a equação abaixo:

L1 / L1max + L2 / L2max + ... < 1

Exemplo: a rede possui os seguintes cabos:

L1: é o comprimento do cabo tipo 1
L2: é o comprimento do cabo tipo 2
L1max: é o comprimento máximo do cabo tipo 1 (Veja a tabela 1.1).
L2max: é o comprimento máximo do cabo tipo 2 (Veja a tabela 1.1).

L1 = 1000 m do cabo tipo A L2 = 100 m do cabo tipo B

1000 / 1900 + 100 / 1200 = 0,61

A combinação hipotética do exemplo acima é possível, pois satisfaz a equação acima: 0,61 < 1

### Blindagem do cabo

A blindagem deve ser usada, principalmente, para lugares ruidosos provocados por ambientes de altos EMI (interferência eletromagnética) / RFI (Interferência por Rádio Frequência) próximos ao barramento. Conecte a blindagem dos braços com a blindagem dos troncos. A blindagem deve cobrir no mínimo 90% do comprimento do cabo para garantir uma boa blindagem.

#### Aterramento

A blindagem é aterrada somente no terminal negativo da fonte de alimentação. Não aterre o outro terminal para evitar a circulação de uma corrente secundária, que pode induzir ruído no barramento. Se o cabo não possuir blindagem coloque-o dentro de uma bandeja e aterre-a somente num dos extremos. Não use a blindagem como um condutor de energia. Os cabos de sinal **NÃO** devem ser aterrados.

### Comissionamento

Neste item trataremos da parte do comissionamento relacionado com a configuração do conversor conectado à rede.

Antes de receber ou instalar o conversor sugerimos iniciar as configurações no modo offline após finalizar o projeto de detalhamento da planta. Ao recebê-lo e instalá-lo descarregue-a para ele.

Para o FOUNDATION<sup>™</sup> fieldbus a base de dados de configuração do instrumento é preparada baseada em tags de instrumentos definidos pelo usuário, sem qualquer associação com os instrumentos físicos. Assim, os instrumentos instalados precisam ser associados às suas respectivas configurações.

Cada instrumento tem um único identificador com 32 caracteres (identificador de instrumento ou *Device ID*), uma espécie de endereço de hardware que é totalmente único e é usado para distinguir sem ambiguidade um instrumento dos outros. Este endereço é gravado na placa de circuito pelo fabricante e não pode ser mudado. Um instrumento de campo se associa ao seu sistema de configuração ao correlacionar o tag da configuração do instrumento ao identificador do instrumento (*Device ID*). Se o **tag da fábrica** for idêntico ao **tag configurado** no sistema configurador eles serão associados automaticamente por esse sistema. Uma vez conectado à rede, o **tag da fábrica** pode ser nomeado, caso não tenha sido.

Após os instrumentos estarem associados aos seus respectivos tags, a configuração pode ser descarregada totalmente ou parcialmente para os equipamentos na rede.

Se for possível, use o sistema configurador para simular o controle e a operação. Com isso pode-se iniciar, parar e passar pelas estratégias de controle e verificar o correto funcionamento da planta antes da partida.

#### Etapas do comissionamento

- Conecte o conversor eletricamente ao segmento de tal forma que o sistema configurador reconheça como um equipamento com um tag não comissionado;
- Use o sistema configurador para instanciar o conversor recém conectado à rede. Isso cria um vínculo entre o conversor na planta e a configuração no banco de dados;
- Carregue os dados do conversor para o sistema configurador e a sua estratégia de controle para o conversor.

#### NOTA

O Fieldbus requer que a unidade de medida seja a mesma tanto no bloco transdutor do equipamento como nos blocos de função para não haver erro no comissionamento.

#### Conversor não pré-configurado

O conversor com tag não configurado é configurado durante o comissionamento. Para realizar esse procedimento faça o seguinte:

- Conecte o conversor no segmento da rede que ele irá trabalhar. O sistema configurador o reconhecerá como um equipamento não comissionado;
- No software de configuração instancie-o sobre esse segmento;
- Nomeie um TAG para o dispositivo de acordo com o fluxograma de processo da planta (P&ID);
- Descarregue a configuração para o conversor.

#### Conversor pré-configurado

O conversor com tag pré-configurado identifica-se automaticamente com a configuração e economiza tempo no comissionamento. O usuário deve somente instalá-lo e verificar o conversor surgir na tela do sistema de configuração.

Cada equipamento pré-configurado deve ser instalado no local específico da planta para o qual foi configurado.

#### Linking Device

O *linking device*, por exemplo, o **DFI302** da Smar ou outra interface, trata o endereçamento de todos os instrumentos em cada rede automaticamente. Para propósitos práticos, o endereço do nó pode ser ocultado, pois não tem interesse para a maioria dos usuários, que interagem no sistema baseando-se em tags. O endereço do nó é mostrado na *live list* para o uso de especialistas. Após conectar o conversor à rede ele é detectado automaticamente em segundos e pode ser comissionado a partir da sala de controle. Ele pode ser conectado e desconectado da rede a qualquer instante sem perturbá-la.

#### Monitoração e detecção de erros com Live List

Se o conversor não aparece na *live list* do sistema configurador, o mais provável é que ele esteja conectado na rede errada ou não foi comissionado. No primeiro caso, pode-se encontrá-lo na live list de outra rede e no segundo deve-se comissioná-lo como descrito no item "**Conversor não Pré-Configurado**". Outra possibilidade é que o cabo do dispositivo não esteja conectado ou ele não está operando adequadamente. A *live list* é uma excelente ferramenta para o comissionamento, pois facilita a verificação da conexão do cabo do conversor à rede e garante que ele não seja confundido com outro instrumento ou que tenha sido instalado no local errado (no ponto de processo errado). Para localizar o dispositivo no local correto da rede, desconecte-o temporariamente e veja seu TAG desaparecer da *live list* do sistema configurador.

Para maior segurança use o sistema de configuração para obter a informação detalhada de identificação do dispositivo conectado à rede. Essa informação possibilita verificar o tag, a descrição, o fabricante, o tipo, a versão e o estado geral do dispositivo para confirmar se ele é o instrumento correto e se está funcionando adequadamente.

## Instalações em Áreas Perigosas

Consulte o Apêndice "A" para informações adicionais sobre certificação.

## **DESCRIÇÃO FUNCIONAL**

## Descrição Funcional

Veja a Figura 2.1.



Figura 2.1 – Diagrama de Blocos do Fl302

Função dos principais blocos da figura 2.1:

#### D/A

Recebe o sinal da CPU e converte em um sinal analógico, utilizada pelo controle de corrente.

#### Controle de Corrente

Controla a corrente do canal de acordo com o dado recebido da CPU.

#### Isolador de Sinal

Sua função é isolar o sinal do dado entre a saída e a CPU.

#### Unidade Central de Processamento (CPU), RAM e FLASH

A CPU é a parte inteligente do conversor, sendo responsável pelo gerenciamento e operação dos blocos, auto diagnóstico e comunicação. O programa é armazenado em memória **FLASH**. Para armazenamento de dados temporários existe uma RAM. Os dados na RAM são perdidos se faltar energia, entretanto, o dispositivo possui uma EEPROM não volátil onde os dados que devem ser mantidos são armazenados. Exemplos: calibração, configuração e identificação de dados.

#### Controlador de Comunicação

Ele controla a atividade da linha, modula e demodula sinais de comunicação e insere ou retira delimitadores iniciais ou finais.

#### Fonte de Alimentação

Utiliza a energia da malha de controle para energizar o circuito do conversor.

#### Isolação da Alimentação

Como os sinais emitidos ou recebidos pela saída, a energia deve ser isolada.

#### Condicionador de Sinal

Prepara os sinais da rede ou do controlador de comunicação a níveis aceitáveis pelo controlador de comunicação ou pela rede fieldbus, respectivamente.

#### Controlador de Display

Recebe dados da CPU e controla o Display de Cristal Líquido.

#### Ajuste Local

Existem duas chaves que podem ser acionadas magneticamente. Podem ser ativadas por ferramenta magnética sem contato mecânico ou elétrico.

## **OPERAÇÃO**

## Display de Cristal Líquido

O display de cristal líquido pode mostrar até três variáveis que são selecionáveis pelo usuário. Quando duas ou três variáveis são escolhidas, o display alternará a visualização entre as duas com um intervalo de aproximadamente 3 segundos.

O display de cristal líquido é constituído por um campo de 4 ½ dígitos numéricos, um campo de 5 dígitos alfanuméricos e um campo de informações, conforme mostrados na Figura 3.1.



Figura 3.1 – Display

## Monitoração

Durante a operação normal, o **FI302** está no modo monitoração. Neste modo, a indicação alterna entre as variáveis configuradas pelo usuário. Veja a Figura 3.2. O indicador mostra as unidades de engenharia, valores e parâmetros simultaneamente com a maioria dos indicadores de estados, dependendo da configuração do ajuste local.



Figura 3.2 - Modo de Monitoração Típico mostrando no display o valor inferior da corrente, neste caso 4,00 mA.

O modo monitoração é interrompido quando o usuário realiza o ajuste local. O display também mostra mensagens e erros (Veja a Tabela 3.1).

DISPLAY	DESCRIÇÃO		
Init, FI302 e Versão	O FI302 é inicializado após alimentado.		
Blk OOS	Bloco OOS não configurado e link não efetivado.		
bad	Falha na comunicação ou sinal ruim.		

Tabela 3.1 – Mensagens e Erros do Display.

## CONFIGURAÇÃO

O **FI302** pode ser configurado por qualquer configurador FOUNDATION™ fieldbus ou por um console de operação.

O FI302 contém três Blocos Transdutores de saída, um Bloco Resource, um Bloco Display, um Bloco de Diagnóstico e Blocos de Funções instanciáveis.

Esse manual trata dos parâmetros dos blocos transdutores, do bloco display e do bloco de diagnóstico. Os blocos de funções são descritos no manual específico de Blocos de Funções.

### Bloco Transdutor

O bloco Transdutor isola o bloco de função da entrada e da saída do hardware, como por exemplo sensores e atuadores. O bloco transdutor controla o acesso à entrada e à saída (E/S) através da implementação específica do fabricante.

Normalmente, os blocos transdutores executam as funções de linearização, caracterização, compensação de temperatura, controle e troca de dados com o hardware. A conexão entre o bloco transdutor e o bloco de função é chamado de canal.

#### **Como Configurar um Bloco Transdutor**

Ao instanciar o FI302 no configurador, o bloco transdutor é automaticamente instanciado.

O bloco Transdutor possui um algoritmo, um grupo de parâmetros internos e um canal que o conecta ao bloco de função da saída analógica.

O algoritmo descreve como o transdutor transfere informações entre o hardware de entrada/saída e os outros blocos de função. O grupo de parâmetros internos, que não são possíveis ligá-los a outros blocos e publicá-los no link via comunicação, define a interface do usuário para o bloco transdutor. Eles são divididos em "Padrões", que seguem a norma Foundation Fieldbus, e Específicos do Fabricante, elaborados conforme suas necessidades.

Todas as vezes que se executar uma rotina padrão, como uma calibração, segue-se um método passo a passo. Esse método, geralmente, define as diretrizes para ajudar o usuário.

Os blocos transdutores, os blocos display e de diagnóstico possuem vários parâmetros que podem se configurados. Aqui trataremos dos mais usuais. Para os outros é similar.

	ΝΟΤΑ		
Os parâmetros com a letra " <b>n</b> " no s diferenciados com o número do seu g	seu final significa que eles s rupo no lugar dessa letra.	se repetem para os outros	grupos e são

Para a configuração básica do FI302, use os parâmetros do bloco Transdutor e bloco Display.

Os parâmetros do Bloco Transdutor são configurados do seguinte modo:

#### MODE\_BLOCK

O parâmetro **MODE\_BLOCK** permite configurar o modo de operação do bloco transdutor. Há duas opções: **Out of Service** (fora de serviço) ou **AUTO** (Automático).

#### TERMINAL\_NUMBER

O parâmetro **TERMINAL\_NUMBER** relaciona um valor para o canal. Ele começa do 1 para o transdutor número 1 até 3 para o transdutor número 3. O FI302 possui 3 canais de corrente e o(s) valor(es) de corrente é(são) enviado(s) internamente a uma saída específica do transdutor do bloco de função da saída analógica. O número do canal do bloco saída analógica (AO) está relacionado com o número do terminal do transdutor (TERMINAL\_NUMBER). Os canais com os números 1, 2, 3 correspondem fisicamente aos números 1, 2, 3 do bloco do terminal. Selecione as combinações: (1 - 1), (2 - 2), (3 - 3), para o canal e o número do bloco terminal onde ocorrerá a saída (número do canal – número do terminal do bloco).

O parâmetro TERMINAL\_NUMBER permite escolher quais dos três terminais fornecerão a saída. No mínimo uma delas tem que ser escolhida ou o FI302 emitirá a mensagem de erro: Blk\_error (erro do bloco).

## **Bloco Display**

O bloco display mostra no FI302 a variável escolhida no modo monitoramento ou o menu de opções no modo de ajuste local. Há sete parâmetros disponíveis por bloco.

O bloco Display é configurado na fábrica para permitir o ajuste do Trim Superior (UPPER) e inferior (LOWER), para monitorar a saída do transdutor de entrada e verificar o Tag.

As opções da árvore de ajuste local do FI302 pode ser totalmente configurada por qualquer configurador fieldbus. Recomenda-se configurá-los por ele, mas o ajuste local para certas operações é mais fácil e rápido. É mais fácil porque ele não depende das conexões da rede e da comunicação. As opções de parâmetros para atuar com o ajuste local são: Modo do Bloco, Monitoramento das Saídas, Visualização do Tag e Ajustes dos Parâmetros de Sintonia.

Antes de utilizar a chave magnética para realizar o ajuste local, use o configurador fieldbus para preparar os parâmetros para habilitar essa operação.

#### **Como Configurar um Bloco Display**

Existem sete grupos de parâmetros indexados ao parâmetro **Block\_Tag\_Param\_n**, no qual podem ser pré-configurados pelo usuário para permitir uma possível configuração pelo ajuste local. Se não for necessário mostrar esse grupo de parâmetros indexados ao tag, escreva um tag inválido para o parâmetro **Block\_Tag\_Param\_n**. Com esse procedimento o equipamento não o reconhece como um parâmetro válido e conseqüentemente os parâmetros indexados a ele.

Os parâmetros do Bloco Display são configurados do seguinte modo:

#### MODE\_BLOCK

A configuração é idêntica ao do bloco transdutor anterior.

#### BLOCK\_TAG\_PARAM\_n

Este é o tag do bloco no qual o parâmetro pertence. O FI302 permite inserir até 7 tags de blocos. Utilize até 32 caracteres no máximo.

#### INDEX\_RELATIVE\_n

Este é o índice relacionado ao parâmetro a ser atuado ou visualizado (0, 1, 2...6). Refira-se ao manual de Blocos de Função (Function Blocks) para conhecer os índices necessários, ou visualizeos no configurador abrindo o bloco desejado. O FI302 permite inserir até 7 índices de parâmetros, configurando até 7 parâmetros no display LCD.

#### DISPLAY\_REFRESH

Nesse parâmetro o usuário atualiza a nova configuração.

## CALIBRAÇÃO

Se necessário, o **FI302** permite o ajuste da corrente nos canais de saída. O ajuste (trim) é usado se a indicação na saída do bloco transdutor diferir do padrão de referência adotado. As causas podem ser:

- Medidor de corrente do usuário é diferente do padrão da fábrica.
- O conversor teve sua caracterização original alterada por sobrecarga (overload) ou pelo tempo de uso.

Para analisar a calibração da saída do transdutor meça a corrente na saída do canal (Use um medidor com boa exatidão) e compare-a com a indicação do FI302. Se houver diferença faça o ajuste do trim.

O ajuste do trim pode ser feito em dois pontos:

Lower Trim: É utilizado para ajustar a saída no ponto inferior da faixa. Upper Trim: É utilizado para ajustar a saída no ponto superior da faixa.

Esses pontos definem as características lineares da saída. Os ajustes de trim são independentes.

Os parâmetros do Bloco Transdutor usados para a calibração ou Trim de corrente do FI302 são:

#### CAL\_POINT\_HI, CAL\_POINT\_LO, FEEDBACK\_CAL e CAL\_CONTROL.

Descrição dos parâmetros:

#### CAL\_POINT\_HI

Nesse parâmetro configura-se o valor superior da faixa de calibração.

#### CAL\_POINT\_LO

Nesse parâmetro configura-se o valor inferior da faixa de calibração.

#### FEEDBACK\_CAL

Valor atual medido usado pelo método de calibração. Ele é usado para fazer o trim de corrente. Para fazer o trim dos valores inferior ou superior escreva o valor lido pelo amperímetro nesse parâmetro durante a calibração do valor inferior ou superior. Repita essa operação até a medida ser igual ao valor lido pelo amperímetro. Veja figura 5.1.

#### CAL\_CONTROL

Habilita e desabilita o processo de calibração. Depois de iniciado o método de Calibração, o parâmetro CAL\_CONTROL é usado para retornar à operação normal anterior à calibração. A opção **Enable**, habilita e a opção **Disable**, desabilita.

A calibração será habilitada se a saída do bloco AO possuir um valor válido e o status for diferente de "Bad". Se Bad aparecer, a mensagem "Calibration Failed" aparece no parâmetro XD\_ERROR.

A figura 5.1 mostra como conectar o conversor para calibrar o seu valor inferior para 4 mA e o superior para 20mA.



Figura 5.1 – Diagrama de ligação para medição da corrente.

O TRIM de corrente pode ser realizado através do Ajuste Local ou através de um configurador Fieldbus, como por exemplo o Syscon.

As figuras abaixo mostram todo o procedimento necessário para se realizar o TRIM de corrente.

É possível calibrar o transmissor pelos parâmetros CAL\_POINT\_LO e CAL\_POINT\_HI. Vamos adotar o menor valor como exemplo: Escreva 4 mA ou o valor desejado no parâmetro CAL\_POINT\_LO.



Figura 5.2 - – Calibrando o CAL\_POINT\_LO – FI302

Esteja certo que, ao escrever neste parâmetro, o procedimento de trim é inicializado. Leia a corrente no multímetro e escreva o valor no parâmetro FEEDBACK\_CAL. Escreva neste parâmetro até que ele leia 4.0 mA ou menor valor lido pelo multímetro.

On Line: PY-1206 - Transducer - T		
< > < < < <	27 🔃 🔣 📑	
Parameter CAL_DATE SENSOR_CAL_WHO EP-RETURN TERMINAL_NUMBER BACKUP_RESTORE CHARACTERIZATION_TYPE 	Value DateTime is not implemented	desejado.
Cancel Edit	A Enable 20 4 19 ▼ Close Help	

Figura 5.3 - Feedback do Menor Valor de Corrente

Para terminar o procedimento de trim, escolha DISABLE no parâmetro CAL\_CONTROL.

Para	meter		Value		
\ [Ci	AL_DATE		DateTime	is not implemer	ited
	ENSOR_CAL_W	/НО			
	ETURN Erminat nitm	RER	1		
I B	ACKUP BESTO	BE	None		
	HARACTERIZA	TION TYPE	other		
C	JRVE_BYPASS	_	True		
Cl	JRVE_LENGTH	l	8		
	JRVE_X				
E E C	JRVE_Y				
	EDBACK_CAL		4	_/	
	AL_CONTROL		Enable	/	<u> </u>
ŭ	AL POINT LO	BACKUP	Disable		
L C		ACTORY	Enable		
- <b>I</b>					

A opção habilitada indica que o processo de calibração está sendo executado. Para finalizar o procedimento, o usuário deve escolher disable.

Figura 5.4 - Fechando o Procedimento de Calibração Inferior

Vamos tomar o maior valor como exemplo:

Escreva 20 mA no parâmetro CAL\_POINT\_HI. Lembre-se que, escrevendo neste parâmetro, o procedimento de trim é inicializado.

Este parâmetro deve ser ajustado com a corrente de saída atual durante o procedimento de calibração.

Este parâmetro finaliza o procedimento de calibração.

	On Line: PY-1206 - Transducer -	TRD_FI	
Este parâmetro		2° 🗊 🔞 💘 📑	— O valor deseiado
Indica onde o conversor deve estar quando o setpoint for 100%.	Parameter B-FINAL_VALUE A-FINAL_VALUE_RANGE 	Value	deve ser digitado.
	CAL_UNIT ACT_SN CAL_METHOD CAL_LOC	mA 0 User cal standard calibration	
	SENSOR_CAL_WHO ⊕-RETURN	Date I ime is not implemented	
	TERMINAL_NUMBER BACKUP_RESTORE CHABACTERIZATION_TYPF	1 None other	
	Cancel Edit Edit	Close Help	

Figura 5.5 - Calibrando o CAL\_POINT\_HI – FI302

Leia a corrente no multímetro e escreva o valor no parâmetro FEEDBACK\_CAL. Escreva neste parâmetro até que ele leia 20.0 mA ou o maior valor lido pelo multímetro.

0	n Line: PY-1206 - Transducer - T	FRD_FI		
Ŀ	< > < 🖓 🚽 🖉 📥	27 🚍 👿 🖳	<b>_</b> +	
	Parameter	Value	<b>_</b>	
	SENSOR_CAL_WHO RETURNTERMINAL_NUMBERBACKUP_RESTORECURVE_BYPASSCURVE_LENGTHCURVE_LENGTHCURVE_XCURVE_XCURVE_X	1 None other True 8		 O valor deve ser digitado aqui.
	FEEDBACK_CAL	20		
		Enable		
	····CAL_POINT_HI_BACKUP	20 4		
	CAL_POINT_HI_FACTORY	19 5	<b>_</b>	
	<b>                                     </b>			
	Cancel Edit Edit	Close	Help	

Figura 5.6 - Feedback do CAL\_POINT\_HI – FI302

Este parâmetro deve ser ajustado com a corrente de saída atual durante o procedimento de calibração.



Para finalizar o procedimento de trim, escolha DISABLE no parâmetro CAL\_CONTROL.

Figura 5.7 - Fechando o Procedimento de Calibração Superior

A calibração será habilitada somente se a saída do bloco AO possuir um valor válido e o status diferente de "Bad". Neste caso, a mensagem a seguir pode ser vista no parâmetro XD\_ERROR.



Figura 5.8 - Mensagem de Erro de Calibração – FI302

## MANUTENÇÃO

NOTA

Equipamentos instalados em Atmosferas Explosivas devem ser inspecionados conforme normas aplicáveis à área. Consulte o Apêndice A para mais informações.

## Bloco de Diagnóstico - DIAG

Este bloco transdutor provê as seguintes características:

- Medição On-line do tempo de execução dos blocos funcionais;
- Revisão de Hardware;
- Revisão de Firmware;
- Número Serial do Equipamento;
- Número Serial da Placa Principal.

O parâmetro **BEHAVIOR** define os valores iniciais para os parâmetros a serem usados após a instanciação do bloco. A opção *Adapted* seleciona um conjunto de valores iniciais mais apropriado para os parâmetros, assim evita-se os valores inválidos. A opção *Spec* permite, também, definir os valores iniciais.

## Troubleshooting

#### Inspeção Física

Se após conectar o FI302 na rede ele perder a comunicação ou ficar lento (por exemplo, muitas tentativas de comunicação) o erro pode ser provocado pela instalação mal feita, pela configuração ou por mau funcionamento do equipamento.

#### Causas que geram erros de comunicação

- Conexões mal feitas;
- Problemas de instalação, endereços de equipamentos repetidos, má configuração, etc;
- Colocação do terminador em local errado ou sem terminador;
- Fonte de alimentação com valor de tensão muito baixo ou instável;
- Derivações muito longos ou excesso de derivações;
- Aterramento errado ou sem aterramento;
- Infiltração de água no equipamento devido a conexões vedadas incorretamente e prensa-cabos mal apertados;
- Baixa isolação.

Após realizar os procedimentos de detecção de defeito na rede, tais como:

- Isolar o segmento e o equipamento que causa o problema;
- Verificar se a polaridade está correta;
- Verificar se o endereço está correto;
- Verificar se a rede está íntegra;
- Verificar se a tensão nos terminais do conversor é no mínimo de 9,5 V durante a comunicação.

Leve o equipamento para a bancada e teste-o. Se ele apresentar mau funcionamento contate a Smar.

#### Parâmetros usados para o Troubleshooting

Os parâmetros do Bloco Transdutor usados para o troubleshooting (indicação de erros) do FI302 são:

#### BLOCK\_ERR, XD\_ERROR, FINAL\_VALUE, RETURN e BACKUP\_RESTORE

Mensagens de aviso podem aparecer no status do parâmetro **Return** ou no **Block\_Error**, em certas condições, como abaixo. Apresenta nos dois modos: **OOS** e **AUTO**.

#### BLOCK\_ERR

O BLOCK\_ERR do bloco transdutor indica os seguintes erros:

- Block Configuration Quando o XD\_SCALE tem uma faixa ou unidade imprópria;
- Output Failure Quando a corrente da malha é interrompida (loop aberto);
- Out of Service Quando o bloco está no modo fora de serviço (OOS).

	Condições Limites Para Calibração		
Lower	3,99 < NEW_LOWER < 11,5 mA, caso contrário XD_ERROR = 22		
Upper	12,50 < NEW_UPPER < 20,01 mA, caso contrário XD_ERROR = 22		

#### FINAL\_VALUE

O valor da corrente desejada e o estado escrito pelo bloco AO;

#### RETURN

Valor atual da saída que vem do bloco AO;

#### **RETURN STATUS**

O Return Status do bloco transdutor indica os seguintes erros:

- Bad::NonSpecific:NotLimited Quando a corrente da malha é interrompida (loop aberto);
- XD\_ERROR Este parâmetro é usado para indicar o estado da calibração;

#### BACKUP\_RESTORE

Este parâmetro é usado para fazer o backup ou para recuperar dados da configuração.

A tabela 6.1 possui as informações para determinar as falhas no conversor ou na rede.

ΝΟΤΑ
Recomenda-se não fazer reparos nas placas de circuito impresso. Mantenha conjuntos de sobressalentes ou
adquira-os da Smar, se necessário. Veja condições e termos de garantia.

DIAGNOSTICO				
Sintoma	Provável Fonte de Erro			
	<b>Conexão do Conversor Fieldbus</b> Verifique a polaridade da alimentação e a continuidade.			
NÃO LIGA	<b>Fonte de Alimentação</b> Verifique a saída da fonte de alimentação. A tensão no bloco terminal do <b>FI302</b> deve estar entre 9 e 32 Vdc.			
	Falha no circuito eletrônico Verifique se as placas estão com defeitos substituindo-as por placas sobressalentes.			
	<b>Conexões na Rede</b> Verifique as conexões dos equipamentos, da fonte de alimentação e dos terminadores na rede.			
	Impedância dos equipamentos na Rede Verifique a impedância da fonte de alimentação e dos terminadores.			
SEM COMUNICAÇÃO	<b>Configuração do Conversor</b> Verifique a configuração dos parâmetros de comunicação do conversor.			
	<b>Configuração na Rede</b> Verifique a configuração da comunicação na rede.			
	Falha no Circuito Eletrônico Substitua a placa principal e de saída (Placas casadas).			
	<b>Conexão dos Terminais de Saída</b> Verifique a polaridade da alimentação, dos canais, do terminal comum e a continuidade.			
SAÍDAS DE COPPENTE	<b>Fonte de Alimentação</b> Verifique a saída da fonte de alimentação. A tensão na saída do FI302 deve estar entre 3 e 45 Vdc.			
INCORRETAS	<b>Resistência de Carga</b> A resistência de carga deve estar entre 0 e 2000 Ohm. O valor maior depende da tensão de saída da fonte de alimentação.			
	Calibração Verifique a calibração do conversor.			

Tabela 6.1 – Diagnóstico das Falhas.

Se a falha não está nas opções da tabela 6.1 faça o **Factory Init**. A nota abaixo mostra o procedimento para fazê-lo.

ΝΟΤΑ					
Jse o factory Init como a última opção para recuperar o controle sobre o equipamento quando ele apresenta problema(s) relacionado(s) aos blocos funcionais ou a comunicação. Somente os técnicos autorizados podem fazê-lo e o conversor deve estar desconectado da rede (offline). Nessa operação carrega-se os valores de configuração padrão da fábrica apagando a configuração vigente do equipamento.					
<sup>D</sup> ara essa operação são usadas duas chaves de fenda magnéticas. Libere a plaqueta de identificação soltando o parafuso que a prende para acessar os furos marcados por <b>S</b> e <b>Z</b> .					
Faça o seguinte:					
<ol> <li>Desligue o equipamento e insira o cabo das chaves (parte magnética) nos furos S e Z e deixe-as em repouso;</li> <li>Alimente o equipamento;</li> <li>Assim que o display mostrar factory Init, retire as chaves e espere O símbolo "5" no canto superior direito do display apagar, indicando o fim da operação.</li> </ol>					
Após o Factory Init faça o download parcial da configuração, que caracteriza o funcionamento do equipamento na rede.					

## Procedimento de Desmontagem

Refira-se à Figura 6.1 para se orientar nesse procedimento. Desligue a fonte de alimentação antes de desmontar o conversor.

### Circuito Eletrônico

A placa principal e a placa de saída são placas casadas e devem ser substituídas por outro par casado se for necessário a troca de uma delas.

Aperte o parafuso de trava da tampa (4) localizado no lado oposto do compartimento da carcaça marcado pelas palavras *"Field Terminals"* e desparafuse a tampa (1) para ter acesso ao display e às placas de circuitos. Para remover a placa principal e o display, solte os dois parafusos que os prendem. Desconecte o display da placa principal (3) e esse da placa de saída do sinal. Para remover a placa de entrada, solte os parafusos que a prendem na carcaça (5).

#### CUIDADO

As placas possuem componentes CMOS que podem ser danificados por descargas eletrostáticas. Observe os procedimentos corretos para manipular os componentes CMOS. Também é recomendado armazenar as placas de circuito em embalagens à prova de cargas eletrostáticas.

## Vista Explodida



Figura 6.1 – FI302 Vista Explodida

17	01	BUCHA DE REDUÇÃO ¾ NPT	400-0812
16	01	BUJÃO PG13,5	400-0811
15	01	BUJÃO M20 EXD	400-0810
14	01	BUJÃO ½ NPT EXD	400-1484
13	02	CJ ATERRAMENTO EXTERNO (PARAFUSO+TERMINAL)	204-0124
12	01	TAMPA SEM VISOR (LINHA 300)	400-1307-0X
10	01	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA BORNEIRA	204-0119
09	01	ISOLADOR DA BORNEIRA	214-0220
08	01	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PLAQUETA	204-0116
07	02	CAPA DE PROTEÇÃO DO AJUSTE LOCAL Z E S	204-0114
06	01	REBITE U 3/16"	400-0834
05	01	INVÓLUCRO ELETRÔNICO (CARCAÇA)	400-1315-4X
04	02	PARAFUSO TRAVA DA TAMPA	204-0120
03	01	PLACAS GLL1462 E GLL1464: (DISPLAY+KIT DE MONTAGEM)	400-1353
02	02	ANÉIS DE VEDAÇÃO DAS TAMPAS	204-0122
01	01	TAMPA COM VISOR LINHA 300	400-1307-1X
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	CÓDIGO

## Procedimento de Montagem

Refira-se à Figura 6.1 para se orientar nesse procedimento.

- Coloque a placa de saída do sinal dentro da carcaça (5) e parafuse-a na carcaça.
- Coloque a placa principal (3) dentro da carcaça, assegurando que todos os pinos estão conectados.

- A montagem do display pode ser feita em qualquer das 4 posições possíveis (veja Figura 6.2). A marca "▲" no display, indica a posição superior do display.
- Prenda a placa principal e o display com seus parafusos (3).
- Rosqueie a tampa (1) de acordo com a classificação da área e trave-a usando o parafuso de travamento (4).



Figura 6.2 - Quatro Posições Possíveis do Indicador

## Intercambiabilidade

As placas de saída e principal são casadas, pois os dados de calibração da placa de saída são armazenados na EEPROM da placa principal. Se uma das placas for misturada com outras placas de outros pares, deve-se fazer a calibração para garantir a precisão das saídas.

## Acessórios

ACESSÓRIOS				
CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIÇÃO			
SD1	Chave de Fenda Magnética para ajuste Local.			
FDI302-Plus	Interface para Equipamentos de Campo.			

## Relação das Peças Sobressalentes

RELAÇÃO DAS PEÇAS SOBRESSALENTES					
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS CÓDIGO					
	Aço Carbono (Acessórios em aço carbono)	214-0801			
Suporte de Montagem para Tubo de 2" (NOTA 3)	Aço Inox 316 (Acessórios em aço inox 316)	214-0802			
	Aço Carbono (Acessórios em Aço Inox 316)	214-0803			
	•				

ΝΟΤΑ

- Item 5: Inclui isolador do terminal, parafusos (trava da tampa, aterramento e isolador do terminal) e plaqueta de identificação sem certificação.
   Item 2: Os anéis de vedação são empacotados com doze unidades. Recomenda-se manter em estoque um conjunto para cada 50 peças instaladas.
- 3. Inclui Grampo U, porcas, arruelas e parafusos de fixação. Lista de sobressalentes.
- 4. Item 3: Acessar www.smar.com.br/pt/suporte, em suporte geral, procurar nota de compatibilidade e consulte o documento.
- 5. Item 14 O sobressalente 400-1484, Bujão Sextavado Interno 1/2"NPT Aço Inox 316 BR-Ex-d, foi padronizado no material Al316 e será empregado em toda linha de carcaças (alumínio, alumínio Copper free ou Al316). Com ou sem certificado CEPEL.

## Código Detalhado para Pedido das Peças Sobressalentes





### Teste de isolamento em carcaças

- 1. Desenergizar o instrumento em campo, remover sua tampa traseira e desconectar todos os cabos de campo da borneira do transmissor, isolando-os com segurança.
- 2. Não é necessário remover a placa principal e display.
- Jumpear (conectar) os terminais de alimentação (positivo e negativo) com cabo nu proveniente do megômetro. No caso de conversores FI302, jumpear também todos os conectores com o mesmo cabo. Nestes instrumentos, além dos bornes de alimentação, existem os bornes dos sensores. Todos estes bornes devem ser conectados para aplicação de tensão em relação a carcaça.
- 4. Configurar o megômetro para escala 500 Vdc e verificar o isolamento entre a carcaça e o cabo nu que curto-circuita todos os terminais.



- O valor obtido deverá ser maior ou igual a 2GΩ e o tempo de aplicação da tensão deve ser de no mínimo 1 segundo e no máximo 5 segundos.
- Caso o valor obtido pelo megômetro estiver abaixo de 2GΩ, deve ser analisada a possibilidade de entrada de umidade no compartimento de conexão elétrica.
- 7. É possível soltar os dois parafusos que prendem a borneira à carcaça e fazer uma limpeza superficial e secar bem a superfície. Posteriormente, o isolamento pode ser testado novamente.
- 8. Se mesmo assim o teste de isolamento continuar mostrando que a isolação foi comprometida, a carcaça deve ser substituída e encaminhada à Nova Smar S.A. para análise e recuperação.

#### IMPORTANTE

a. Para instrumentos certificados Exd e Exi (Prova de Explosão e Intrinsecamente Seguro) as normas orientam a não fazer reparos em campo dos componentes eletrônicos da carcaça, apenas na Nova Smar S.A.

b. Em utilização normal, os componentes da carcaça não devem causar falhas que afetem o isolamento da carcaça. Por isto é importante avaliar se há vestígios de entrada de água na carcaça e, em caso positivo, uma avaliação nas instalações elétricas e nos anéis de vedação das tampas deve ser feita. A Nova Smar S.A. tem uma equipe pronta para apoiar a avaliação das instalações, caso seja necessário.

## **CONFIGURAÇÃO AVANÇADA**

O bloco Transdutor permite algumas configurações através dos parâmetros abaixo que alteram a curva de saída em corrente.

Descrição dos parâmetros:

#### CHARACTERIZATION\_TYPE

Indica o tipo da curva de caracterização;

#### CURVE\_BYPASS

Habilita e desabilita a curva de caracterização;

#### CURVE\_LENGHT

Indica o comprimento da curva de caracterização (número de pontos);

#### CURVE X

Pontos de entrada da curva de caracterização;

#### CURVE Y

Pontos de saída da curva de caracterização.

## Curva de Caracterização

O bloco transdutor possui também uma curva de caracterização usada para fornecer um perfil determinado para a saída. Isso é útil, por exemplo, quando o FI302 controla uma válvula com característica não-linear. A curva de caracterização é aplicada ao sinal de entrada antes de ser convertido pelo transdutor e enviado para a saída analógica.

O parâmetro CURVE\_BYPASS determina se a curva vai ser utilizada ou não. Se o parâmetro CURVE\_BYPASS for verdadeiro (Bypass), a curva não é utilizada e o valor de entrada é transmitido diretamente para a rotina de conversão da corrente de saída. Caso contrário, a curva é utilizada.

' significa			— O valor "False"
urva de rização esviada.	CAL_UNITCAL_UNIT	mA 0 User cal standard calibration DateTime is not implemented 1 None other True False True 0	habilita a curva de caracterização.
	Cancel Edit End	Edit Close Help	

Figura 7.1 - Habilitando a Curva de Caracterização

A curva de caracterização possui 8 pontos. Cada ponto possui duas coordenadas (X e Y). Estas duas coordenadas definem o local do ponto no espaço X - Y e a ligação dos pontos adjacentes com um segmento linear formam a curva de caracterização. Pontos extremos são extrapolados.

"TRUE que a c caracte será de



Figura 7.2 - Ajustando o comprimento da Curva de Caracterização

Esses pontos são numerados de **1** a **8** e estão contidos nos parâmetros CURVE\_X (abscissas) e CURVE\_Y (ordenadas). O parâmetro CURVE\_X exige pontos em ordem crescente. Isto é, os pontos posteriores devem ser maiores que os anteriores ou o parâmetro não será aceito. O parâmetro CURVE\_Y não exige isto, assim é possível termo uma curva não-monotônica.



Figura 7.3 - Configurando a Curva de Caracterização – pontos X

Este –	On Line: PY-1206 - Transducer - TRD_FI         □           <         >         ◆         ●	Não é
parametro define a coordenada Y.	Parameter         Value           CURVE_Y         0          [1]         0          [3]         20          [4]         40          [5]         60          [6]         80          [7]         90          [8]         100          FEEDBACK_CAL         0          CAL_CONTROL         Disable          CAL_POINT_HL_BACKUP         20          CAL_POINT_HL_ACTORY         19	necessario seguir nenhuma ordem.
	Cancel Edit Edit Close Help	

Figura 7.4 - Configurando a Curva de Caracterização – pontos Y

O bloco do display permite configurar até três variáveis a serem mostradas no indicador digital, ou uma árvore com parâmetros que podem ser alterados via ajuste local. Esta configuração é possível através dos procedimentos abaixo:



#### SUB\_INDEX\_n

Para visualizar um determinado tag opte pelo índice relativo (Index relative) igual a zero e subíndice (sub Index) igual a 1;

#### MNEMONIC\_n

Este é o mnemônico para a identificação do parâmetro (máximo de 16 caracteres). Escolha o mnemônico, preferencialmente, com até 5 caracteres porque, deste modo, não será necessário rotacioná-lo no display;

#### INC\_DEC\_n

É o acréscimo e o decréscimo em unidades decimais quando o parâmetro é Float, Float Status ou Integer quando o parâmetro está em unidades totais;

#### DECIMAL\_POINT\_NUMBER\_n

Este é o número de dígitos após o ponto decimal (0 a 3 dígitos decimais);

#### ACCESS\_n

Quando em **Monitoring**, permite somente a monitoração e em **Action**, a atuação, mostrando os valores de incremento e decremento no display.

### Definição de Parâmetros e Valores

#### Block\_Tag\_Param

É o Tag do bloco no qual o parâmetro pertence. Utilize, no máximo, até 32 caracteres.

#### Index\_Relative

É o índex relacionado ao parâmetro a ser atuado ou visualizado (0, 1, 2...). Veja o manual de Blocos de Função (Function Blocks) para conhecer os index necessários, ou visualize os no Syscon abrindo o bloco desejado.

Se desejar visualizar um certo Tag, opte pelo Index Relative igual a 0 (zero), e Sub-Index igual a 1 (um) (refira-se ao parágrafo "Structure Block" no manual de blocos de funções).

#### Sub\_Index

É o mnemônico para a identificação do parâmetro (aceita no máximo 16 caracteres no campo alfanumérico do display). Escolha o mnemônico, preferêncialmente de cinco caracteres, assim, não será necessário rotacioná-lo no display.

#### Inc\_Dec

Este parâmetro é o incremento e decremento em unidade decimal quando estiver em Float ou Float Status Time, ou Integer, quando o parâmetro estiver em todas as unidades.

#### Decimal\_Point\_Number

Neste pode-se definir o número decimal, número de dígitos após o ponto (0 a 3 dígitos decimais).

#### Access

O acesso permite ao usuário ler, no caso de Monitoramento, e escrever quando a opção "action" for selecionada, assim o display mostrará as setas de incremento e decremento.

#### Alpha\_Num

Estes parâmetros incluem duas opções: valor e mnemônico.

Se a opção valor for selecionada, o display mostrará dados nos campos alfanuméricos e numéricos; assim, no caso de um dado maior que 10000, ele será mostrado no campo alfanumérico.

No caso de mnemônico, o display mostrará os dados no campo numérico e o mnemônico no campo alfanumérico.

Para visualizar um certo Tag, opte pelo índex relativo igual a 0 (zero), e sub-índex igual a 1 (um) (Veja Structure Block no manual de Function Block).

0	On Line: PY-1206 - Display - DSP_FI 📃 🔀						
,	s > < 🏶 🗗 🗸 📥	2° 🗊 🔃 🛒 📑					
	Parameter	Value 🔺					
	-BLOCK_TAG_PARAM_1	TRD_FI					
	-SUB INDEX 1	2					
	MNEMONIC_1	OUT					
	INC_DEC_1 DECIMAL POINT NUMBER 1	0.25					
	-ACCESS_1	2 Monitoring					
	-ALPHA_NUM_1	Mnemonic					
	BLUCK_TAG_PARAM_2	I RANSDUCER BLUCK - FI3U2-1					
	-SUB_INDEX_2	1					
	MNEMONIC_2	TAG					
	INC_DEC_2	2					
	-ACCESS_2	Monitoring					
	i-ALPHA_NUM_2	Mnemonic 💌					
	Cancel Edit Edit	Close Help					

Figura 7.5 - Parâmetros para Configuração do Ajuste Local

0	On Line: PY-1206 - Display - DSP_FI 📃 🔀						
	۹ 🔉 🔷 🛞 🔂 🖉 🕰	27 🙃 🔞 🛒 📑					
	Parameter	Value 🔺					
	BLOCK_TAG_PARAM_3	TRANSDUCER BLOCK - FI302 1					
	INDEX_RELATIVE_3	16					
	iSUB_INDEX_3	2					
	MNEMONIC_3	LOWER					
	INC_DEC_3	0.01					
	DECIMAL_POINT_NUMBER_3	2					
	ACCESS_3	Action					
	MALPHA_NUM_3						
	CUB INDEX A	15					
		0.01					
		2					
		Action					
	-ALPHA NUM 4	Mnemonic 🔹					
ľ							
	Cancel Edit Edit	Close Help					

Figura 7.6 - Parâmetros para Configuração do Ajuste Local

0	On Line: PY-1206 - Display - DSP_FI 📃 🔀						
<b></b>	< D 🔷 🛞 🔐 🖉 🕰 🤇	27 📆 💘 📑					
	Parameter	Value 🔺					
	BLOCK_TAG_PARAM_5	TRANSDUCER BLOCK - FI302 1					
	INDEX_RELATIVE_5	32					
	SUB_INDEX_5	2					
	MNEMONIC_5	FEED					
	INC_DEC_5	0.01					
	DECIMAL_POINT_NUMBER_5	2					
	ACCESS_5	Action					
	ALPHA_NUM_5	Mnemonic					
	BLOCK_TAG_PARAM_6	TRANSDUCER BLOCK - FI302 x 🔤					
	INDEX_RELATIVE_6	24					
	SUB_INDEX_6	2					
	MNEMONIC_6	BORNE					
	INC_DEC_6	0.25					
		2					
	ACCESS_6	Monitoring					
	ALPHA_NUM_6	Mnemonic 📃 🗾					
	•	•					
	Cancel Edit Edit	Close Help					

Figura 7.7 - Parâmetros para Configuração do Ajuste Local

0	On Line: PY-1206 - Display - DSP_FI 📃 🛛 🔀						
	< > < 🖓 🗗 🖉 📥	Ø 🗊 🔞 🛒 📑					
	Parameter	Value					
	MNEMONIC_6	BORNE					
	INC_DEC_6	0.25					
		2					
	ACCESS_6	Monitoring					
	-ALPHA_NUM_6	Mnemonic					
	BLOCK_TAG_PARAM_7	TRANSDUCER BLOCK - FI302 x					
	INDEX_RELATIVE_7	22					
	SUB_INDEX_7	2					
	MNEMONIC_7	I_OUT					
	INC_DEC_7	0.25					
	DECIMAL_POINT_NUMBER_7	2					
	ACCESS_7	Monitoring					
	ALPHA_NUM_7	Mnemonic					
	DISPLAY_REFRESH	None.					
	I ⊕-UPDATE_EVT						
	E BLOCK_ALM	<b>_</b>					
	•	•					
	Cancel Edit Edit	Close Help					

Figura 7.8 - Parâmetros para Configuração do Ajuste Local

	On Line: PY-1206 - Display - DSF		
	< > < (1) < <		
Este parâmetro atualiza a árvore de programação do ajuste local em cada dispositivo.	Parameter MNEMONIC_6 INC_DEC_6 DCCIMAL_POINT_NUMBER_6 ACCESS_6 ALPHA_NUM_6 INDEX_RELATIVE_7 SUB_INDEX_7 NDEC_NAL_POINT_NUMBER_7 DECIMAL_POINT_NUMBER_7 ACCESS_7 ACCESS_7 ACPHA_NUM_7 DISPLAY_REFRESH DISPLAY_REFRESH	Value     #       BORNE     0.25       2     Monitoring       Mnemonic     TRANSDUCER BLOCK - FI302/x       22     2       L_OUT     0.25       2     2       Monitoring     Mnemonic       None.     None.       None.     Update Display.	A opção "update" deve ser selecionada para executar a atualização da árvore de programação do ajuste local. Após este passo, todos parâmetros selecionados serão mostrados no display LCD.

Figura 7.9 - Parâmetros para Configuração do Ajuste Local

## AJUSTE LOCAL

Para fazer a calibração usando o ajuste local, o bloco display deve estar configurado para mostrar os parâmetros seguintes: CAL\_POINT\_HI (mnemônico UPPER), CAL\_POINT\_LO (mnemônico LOWER) e TAG (mnemônico TAG).

O FI302 possui três transdutores de saída. De fábrica, o FI302 sai configurado somente com o transdutor número 1 no ajuste local. Para configurar os outros transdutores para trabalhar com ajuste local use o configurador.

ΝΟΤΑ								
O modo Trim sai do ajuste local	automaticamente se a chave	magnética não for utilizada durante 16						
segundos aproximadamente.								

O FI302 tem sob a plaqueta de identificação dois orifícios marcados com as letras **S** e **Z** ao seu lado, que dão acesso a duas chaves magnéticas (Reed Switch), que podem ser ativadas ao inserir nos orifícios o cabo da chave de fenda magnética (Veja a Figura 8.1).

Esta ferramenta magnética possibilita o ajuste da maioria dos parâmetros dos blocos.



Fig. 8.1 - Orifícios do Ajuste Local

## Configuração dos Jumpers

O jumper **J1** e **W1**, localizado na parte superior da placa principal, deve estar acoplado na placa e o conversor deve ter um display para mostrar as opções do ajuste local.

A tabela 8.1 mostra o que as ações sobre os furos **S** e **Z** fazem no FI302 quando o ajuste local está habilitado.

ORIFÍCIO	AÇÃO			
S	Seleciona a função mostrada no indicador.			
Z	Inicia o ajuste local e movimenta entre as opções disponíveis.			

Tabela 8.1 – Função dos Orifícios sobre a Carcaça

#### Conexão do Jumper J1

Se o jumper **J1** (veja a figura 8.2) estiver conectado nos pinos sob a palavra **ON** será possível simular valores e estados usando o parâmetro SIMULATE dos blocos funcionais.

#### Conexão do Jumper W1

Se o jumper **W1** (veja a figura 8.2) estiver conectado em ON, o display estará habilitado para realizar as configurações pelo ajuste local.



Fig. 8.2 - Jumpers J1 e W1

Para calibrar o valor de corrente superior e inferior pelo ajuste local siga o exemplo passo a passo ilustrado pelas seguintes figuras:







Insira o cabo da chave magnética no orifício Z. Se for a primeira opção configurada, o display mostra o TAG com seu mnemônico correspondente. Caso contrário, ele mostra a última opção configurada. Mantendo a chave inserida neste orifício, o menu do ajuste local rotacionará pelas opções da árvore do ajuste local.



Figura 8.5 – Passo 3 – Fl302

A primeira opção da árvore é LOWER com uma seta ao lado apontando para cima. Uma seta apontando para cima (1) incrementa o valor e uma seta apontando para baixo  $(\downarrow)$ decrementa o valor. Este parâmetro é utilizado para calibrar o valor inferior de corrente. Para ajustar o valor inferior de corrente insira a chave no orifício S. Deixe-a em S até o display indicar 4,00 mA. Insira um miliamperímetro no terminal de saída do bloco terminal e meça a corrente. Se os valores forem diferentes, vá ao parâmetro FEED e insira o da corrente do valor miliamperímetro para corrigi-la.

Para decrementar o valor inferior, insira a chave magnética no orifício Z para mudar o sentido da seta para baixo. Insira a chave no orifício S e espere até decrementar o valor inferior para 4,00 mA. Insira o miliamperímetro no terminal de saída do bloco terminal e meça a corrente. Se os valores forem diferentes, vá ao parâmetro FEED е insira 0 valor da corrente do miliamperímetro para corrigi-la.





A opção UPPER é usada para calibrar o valor superior de corrente. Insira a chave em S e deixe-a em repouso até o display indicar 20,00 mÁ. Insira 0 miliamperímetro no terminal de saída do bloco terminal е meça a corrente. Se os valores forem diferentes, vá ao parâmetro FEED e insira o valor da corrente do miliamperímetro para corrigi-la.

Para decrementar o valor superior, insira a chave magnética no orifício Z para mudar o sentido da seta para baixo. Insira a chave no orifício S e espere até decrementar o valor inferior para 20,00 mA. Insira o miliamperímetro no terminal de saída do bloco terminal e meça a corrente. Se os valores forem diferentes, vá ao parâmetro FEED insira o valor da corrente do miliamperímetro para corrigi-la.





A opcão FEED permite corrigir a corrente mostrada no display quando essa difere do valor padrão medido na saída. Para implementar a correção, leia a corrente medida no miliamperímetro e entre com este valor. Esta opção possibilita corrigir os pontos de calibração de corrente superior e inferior. Uma seta apontando para cima ( $\uparrow$ ), incrementa a corrente.



Figura 8.8 – Passo 6 – FI302

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificação Funcional					
Sinal de Saída	Três saídas de corrente 4 a 20 mA, alimentação externa, terra comum.				
Sinal de Entrada	Digital, em Fieldbus, modo tensão 31,25 Kbit/s com alimentação pelo barramento.				
Limitação da Carga de Saída	Tensão de alimentação de saída externa 3 a 45 Vdc.				
Alimentação	Alimentação pelo barramento 9 a 32 Vdc. Corrente de consumo quiescente 12 mA.				
Impedância de Saída	Sem segurança intrínseca: de 7.8 KHz a 39 KHz deve ser maior ou igual a 3 K∧. Impedância de saída com segurança intrínseca (assumindo uma barreira de segurança intrínseca na alimentação): de 7,8 KHz a 39KHz deve ser maior ou igual a 400 ∧.				
Indicador	Indicador LCD de 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> dígitos.				
Certificações em Área Classificada	Veja apêndice "A"				
	Ambiente: -40 a 85 °C				
Limites de Temperatura	Estocagem: -40 a 85 °C Display: -20 a 80 °C operação.				
	-40 a 85 °C sem danos.				
Limites de Umidade	0 a 100% RH				
Tempo para iniciar operação	Aproximadamente 10 segundos.				
Tempo de atualização	o Aproximadamente 0.2 segundos.				
	Especificação de Desempenho				
Precisão	0.1%.				
Efeito de Temperatura Ambiente	Para uma variação de 10ºC: ± 0.05%.				
Efeito da Fonte de Alimentação de Saída	± 0.005% V.				
Efeito de Vibração	Atende a SAMA PMC 31.1.				
Efeito de interferência eletromagnética	Veja apêndice "A"				
	Especificação Física				
Conexão elétrica	1/2 -14 NPT, PG 13.5 ou M20 x 1.5.				
Material de Construção	Alumínio injetado com baixo teor de cobre e acabamento com tinta poliéster ou aço inox 316, com anéis de vedação de Buna N na tampa.				
Montagem	Com um suporte opcional, pode ser instalado em um tubo de 2" ou fixado na parede ou no painel.				
Pesos	Sem indicador e braçadeira de montagem: 0.80 Kg. Somar para o display digital: 0.13 Kg. Somar para a bracadeira de montagem: 0.60 Kg.				

## Código de Pedido

MODELO								
FI302	CONVERSOR FOUNDATION FIELDBUS PARA CORRENTE COM 3 CANAIS							
	COD. Indicador Local							
	0 Sem indicador 1 Com indicador digital							
	COD. Suporte de Fixação							
	0 Sem suporte							
	1 Em Aço Carbono. Acessórios: Aço Carbono							
	<ul> <li>2 Em Aço Inox 316. Acessorios: Al316</li> <li>7 Em Aço Carbono. Acessórios: Al316</li> </ul>							
	COD. Conexão Elétrica							
	0 1/2 - 14 NPT							
	1 1/2"- 14 NPT X 3/4 NPT (Al316) - com adaptador 2 1/2" - 14 NPT X 3/4 BSP (Al316) - com adaptador							
	3 1/2" - 14 NPT X 1/2 BSP (Al316) - com adaptador							
	A M20 X 1.5 B PG 13 5 DIN							
	COD. Carcaça							
	H0 Em Alumínio (IP/TYPE)							
	H1 Em Aço Inox 316 (IP/TYPE) H2 Alumínio para atmosfera salina (IPW/TYPE X)							
	H3 Aço Inox 316 para atmosfera salina (IPW/TYPE X)							
	H4 Aluminio copper free (IPW/TYPE X)							
	LA ATEX (EX L EX D) GÁS							
	15 INMETRO (EX D, EX I) GÁS							
	I6 SEM CERTIFICAÇÃO							
	IL IECEX							
	IO INMETRO (EX.T) POEIRA							
	COD. Pintura							
	Po Chiza Multisen N 0,5 Poliester P2 Azul segurança Poliuretano – Zona Atmosférica – Petrobras N1021							
	P3 Preto Poliéster P7 Bege Epóyi							
	P8 Sem Pintura							
	P9 Azul Segurança Epóxi - Pintura Eletrostática PE Verde Pastel Munsell 5G 8/4 Liso Semibrilho Enóxi							
	PG Laranja Segurança Base Epóxi - Pintura Eletrostática							
	COD. Padrão de Fabricação							
	S0 Smar							
	COD. Sinal de Saída							
	10 3 saidas de 4 a 20 mA							
	.10 Plaqueta com TAG							
	J1 Plaqueta de TAG sem inscrição							
	J2 Plaqueta de TAG conforme notas							
	COD. Especial							
	ZZ Ver notas							

\* Deixe em branco senão houver item opcional

## INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÕES

## Informações sobre Diretivas Europeias

Consultar www.smar.com.br para declarações de Conformidade EC e certificados.

#### Representante autorizado na comunidade europeia

Smar Europe BV De Oude Wereld 116 2408 TM Alphen aan den Rijn Netherlands

#### Diretiva ATEX 2014/34//EU – "Equipamentos para Atmosferas Explosivas "

O certificado de tipo EC é realizado pelo DNV Product Assurance AS (NB 2460) e DEKRA Testing and Certification GmbH (NB 0158).

O organismo de certificação que monitora a fabricação e realiza o QAN (Notificação de Garantia da Qualidade) é a UL International Demko AS (NB 0539).

#### Diretiva LVD 2014/35/EU - "Baixa Tensão"

De acordo com a LVD anexo II, os equipamentos elétricos certificados para uso em Atmosferas Explosivas, estão fora do escopo desta diretiva.

De acordo com a norma IEC: IEC 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements.

## Diretiva ROHS 2011/65/EU - "Restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos"

Para a avaliação dos produtos a seguinte norma foi consultada: EN IEC 63000.

#### Diretiva EMC 2014/30/EU – "Compatibilidade Eletromagnética"

Para avaliação do produto a norma IEC61326-1 foi consultada e para estar de acordo com a diretiva de EMC, a instalação deve seguir as seguintes condições especiais:

Utilize um cabo blindado de par trançado para alimentar o equipamento e a fiação do sinal. Mantenha a proteção isolada do lado do equipamento, conectando o outro lado ao terra.

## Informações Gerais sobre Áreas Classificadas

#### Normas Ex:

IEC 60079-0 Requisitos Gerais

IEC 60079-1 Proteção de equipamento por invólucro à prova de explosão "d"

IEC 60079-7 Proteção de equipamento por segurança aumentada "e"

IEC 60079-11 Proteção de equipamento por segurança intrínseca "i"

IEC 60079-18 Proteção de equipamento por encapsulamento "m"

IEC 60079-26 Equipamentos com elementos de separação ou níveis de proteção combinados

IEC 60079-31 Proteção de equipamento contra ignição de poeira por invólucros "t"

IEC 60529 Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP)

IEC 60079-10 Classificação de áreas - Atmosferas explosivas de gás

IEC 60079-14 Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas

IEC 60079-17 Inspeção e manutenção de instalações elétricas

IEC 60079-19 Reparo, revisão e recuperação de equipamentos

ISO/IEC 80079-34 Aplicação de sistemas de gestão da qualidade para a fabricação de produtos "Ex"

#### Atenção:

Explosões podem resultar em morte ou lesões graves, além de prejuízo financeiro.

A instalação deste equipamento em atmosferas explosivas deve estar de acordo com as normas nacionais e com o tipo de proteção. Antes de fazer a instalação verifique se os parâmetros do certificado estão de acordo com a classificação da área.

#### Manutenção e Reparo

A modificação do equipamento ou troca de partes fornecidas por qualquer fornecedor não autorizado pela Smar é proibida e invalidará a certificação.

#### Plaqueta de marcação

O equipamento é marcado com opções de tipos de proteção. A certificação é válida apenas quando o tipo de proteção é indicado pelo usuário. Quando um tipo de proteção está instalado, não o reinstalar usando quaisquer outros tipos de proteção.

#### Aplicações Segurança Intrínseca/Não Acendível

Em atmosferas explosivas com requisitos de segurança intrínseca ou não acendível, os parâmetros de entrada do circuito e os procedimentos de instalação aplicáveis devem ser observados.

O equipamento deve ser conectado a uma barreira de segurança intrínseca adequada. Verifique os parâmetros intrinsecamente seguros envolvendo a barreira e o equipamento incluindo cabos e conexões. O aterramento do barramento dos instrumentos associados deve ser isolado dos painéis e suportes das carcaças. Cabo blindado é opcional, quando usar cabo blindado, isolar a extremidade não aterrada do cabo.

À capacitância e a indutância do cabo mais Ci e Li devem ser menores que Co e Lo do equipamento associado. É recomendado não remover a tampa do invólucro quando energizado.

#### Aplicações a Prova de Explosão/Prova de Chamas

Utilizar apenas conectores, adaptadores e prensa cabos certificados a prova de explosão/prova de chamas. As entradas das conexões elétricas devem ser conectadas através de conduites com unidades seladoras ou fechadas utilizando prensa cabo ou bujão metálicos com no mínimo IP66. Não remover a tampa do invólucro quando energizado.

#### Invólucro

A instalação do sensor e invólucro em atmosferas explosivas deve ter no mínimo 6 voltas de rosca completas. A tampa deve ser apertada com no mínimo 8 voltas de rosca para evitar a penetração de umidade ou gases corrosivos até que encoste no invólucro. Então, aperte mais 1/3 de volta (120º) para garantir a vedação. Trave as tampas utilizando o parafuso de travamento.

O invólucro contém alumínio e é considerado um risco potencial de ignição por impacto ou fricção. Deve-se tomar cuidado durante a instalação e uso para evitar impacto ou fricção.

#### Grau de Proteção do Invólucro (IP)

IPx8: o segundo numeral significa imerso continuamente na água em condição especial definida como 10m por um período de 24 horas. (Ref: IEC60529).

IPW/TypeX: a letra suplementar W ou X significa condição especial definida como testado em ambiente salino em solução saturada a 5% de NaCl p/p por um período de 200 horas a 35°C.

Para aplicações de invólucros com IP/IPW/TypeX, todas as roscas NPT devem aplicar vedante a prova d'agua apropriado (vedante de silicone não endurecível é recomendado).

## Certificações para Áreas Classificadas

#### **FM Approvals**

FM 0D7A9.AX XP Class I, Division 1, Groups A, B, C, D DIP Class II, III Division 1, Groups E, F, G IS Class I, II, III Division 1, Groups A, B, C, D, E, F G NI Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4; Ta = -20 °C < Ta < 60 °C; Type 4, 4X, 6, 6P

Entity Parameters Fieldbus Power Supply Input (report 3015629): Vmax = 24 Vdc, Imax = 250 mA, Pi = 1.2 W, Ci = 5 nF, Li = 12 uH Vmax = 16 Vdc, Imax = 250 mA, Pi = 2 W, Ci = 5 nF, Li = 12 uH

4-20 mA Current Loop: Vmax = 30 Vdc, Imax = 110 mA, Pi = 0,825 W, Ci = 5 nF, Li = 12 uH

Drawing 102A-0080, 102A-1203, 102A-1326, 102A-1622, 102A-1623

#### ATEX DNV

Explosion Proof (PRESAFE 20 75160X) Il 2G Ex db IIC T6 Gb Ambient Temperature: -20 °C to +60 °C Options: IP66W/68W or IP66/68

Special conditions for safe use: Repairs of the flameproof joints must be made in compliance with the structural specifications provided by the manufacturer. Repairs must not be made on the basis of values specified in tables 1 and 2 of EN/IEC 60079-1.

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with: EN IEC 60079-0:2018 General Requirements EN 60079-1:2014 Flameproof Enclosures "d"

Drawing 102A-1266, 102A-1479

#### **IECEx DNV**

Explosion Proof (IECEx DNV 21.0090X) Ex db IIC T6 Gb Ambient Temperature: -20 °C to +60 °C Options: IP66/68W or IP66/68

Special Conditions for Safe Use Repairs of the flameproof joints must be made in compliance with the structural specifications provided by the manufacturer. Repairs must not be made on the basis of values specified in tables 1 and 2 of EN/IEC 60079-1.

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with: IEC 60079-0:2017 General Requirements IEC 60079-1:2014-06 Equipment protection by flameproof enclosures "d"

Drawing 102A-2198, 102A-2199

#### DEKRA

Intrinsic Safety (DMT 00 ATEX E 065) I M2 Ex ia I Mb II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb

FISCO Field Device

Supply circuit for the connection to an intrinsically safe FISCO fieldbus-circuit: Ui = 24Vdc, Ii = 380 mA, Pi = 5.32 W, Ci  $\leq$  5 nF, Li = neg Parameters of the supply circuit comply with FISCO model according to Annex G EN 60079-11:2012, replacing EN 60079-27: 2008.

Output-signal-circuits: three 4-20 mA current sinks with common ground for external intrinsically safe supply Effective internal capacitance Ci  $\leq$  15 nF Effective internal inductance Li negligible

Safety-relevant maximum values for certified intrinsically safe 4-20 mA current loop circuits as a function of ambient temperature and temperature class

Max. Ambient temperature Ta	Temperature Class	Voltage DC Ui	Current li	Power Pi
60°C	T4	28 V	93 mA	750 mW
50°C	T5	28 V	93 mA	750 mW
40°C	T6	28 V	93 mA	570 mW

The signal outputs are safely galvanically separated from the fieldbus circuit. Ambient Temperature:  $-40^{\circ}C \le Ta \le +60^{\circ}C$ 

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with: EN 60079-0:2009 + A11:2013 General Requirements EN 60079-11:2012 Intrinsic Safety "i"

Drawing 102A-1266, 102A-1479, 102A-1270, 102A-1485

#### **INMETRO NCC**

Segurança Intrínseca (NCC 24.0168X) Equipamento de campo FISCO Ex ia IIC T\* Ga Ex ia IIIC T\* Da Ui = 30 V Ii = 380 mA Pi = 5,32 W Ci = 5,0 nF Li = desp Tamb: -20 °C a +50 °C para T5 ou T<sub>200</sub>100 °C Tamb: -20 °C a +65 °C para T4 ou T<sub>200</sub>135 °C IP66/68 ou IP66/68W

Prova de Explosão (NCC 24.0171) Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85 °C Db Tamb: -20 °C a +40 °C IP66/68 ou IP66/68W

#### Observações:

O número do certificado é finalizado pela letra "X" para indicar que para a versão do Conversor FIELDBUS/PROFIBUS PA para Corrente, modelos FI302 e FI303 equipado com invólucro fabricado em liga de alumínio, somente pode ser instalado em localização que exigem o "EPL Ga", se durante a instalação for excluído o risco de ocorrer impacto ou fricção entre o invólucro e peças de ferro/aço.

O produto adicionalmente marcado com a letra suplementar "W" indica que o equipamento foi ensaiado em uma solução saturada a 5% de NaCl p/p, à 35 °C, pelo tempo de 200 h e foi aprovado para uso em atmosferas salinas, condicionado à utilização de acessórios de instalação no mesmo material do equipamento e de bujões de aço inoxidável ASTM-A240, para fechamento das entradas roscadas não utilizadas.

Os planos de pintura P1 são permitidos apenas para equipamento fornecido com plaqueta de identificação com marcação para grupo de gás IIB.

O grau de proteção IP68 só é garantido se nas entradas roscadas de  $\frac{1}{2}$ " NPT for utilizado vedante não endurecível à base de silicone.

O segundo numeral oito indica que o equipamento foi ensaiado para uma condição de submersão de dez metros por vinte e quatro horas. O acessório deve ser instalado em equipamentos com grau de proteção equivalente.

É responsabilidade do fabricante assegurar que todos os transformadores da placa analógica tenham sido submetidos com sucesso aos ensaios de rotina de 1500 V durante um minuto.

Este certificado é válido apenas para os produtos dos modelos avaliados. Qualquer modificação nos projetos, bem como a utilização de componentes ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a prévia autorização, invalidará este certificado.

As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.

Normas Aplicáveis:

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos - Requisitos gerais

ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Atmosferas explosivas - Parte 1: Proteção de equipamento por invólucro à prova de explosão "d"

ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Atmosferas explosivas - Parte 11: Proteção de equipamento por segurança intrínseca "i"

ABNT NBR IEC 60079-26:2022 Atmosferas explosivas - Parte 26: Equipamentos com elementos de separação ou níveis de proteção combinados

ABNT NBR IEC 60079-31:2022 Atmosferas explosivas - Parte 31: Proteção de equipamentos contra ignição de poeira por invólucros "t"

ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de proteção providos por invólucros (Código IP)

Desenhos 102A1361, 102A1228, 102A2000, 102A1999, 102A2080

## Plaquetas de Identificação

**FM Approvals** 



#### **INMETRO NCC**



#### **FM Approvals**



		FSR	- Form	ulário	para	Solicita	ação	de R	evisão
sm	ar			Conve	ersor Fieldb	ous para 4-20	mA		
				DADOS GI	ERAIS				
Modelo:	FI302 (	)	FI303	3()					
Nº de Série:									
TAG:									
Utilizando quar canais?	ntos <sub>1()</sub>		2 ( )	)	3 (	)			
Configuração:	Chave M	Magnética ( )	PC() So	oftware:	<u> </u>	Versão:		Outro:	
			DAD	OS DA INS	TALAÇÂC	)			
Tipo/Modelo/Fa conectado ao o	abricante do canal 1:	equipamento							
Tipo/Modelo/Fa conectado ao c	abricante do canal 2:	equipamento							
Tipo/Modelo/Fa conectado ao c	abricante do canal 3:	equipamento							
			DAD	DOS DO PF	ROCESSO				
Classificação d	<sup>la</sup> ()Sim, po	or favor especi	fique:						
Aled/RISCO.	() Não								
	Mais detalh	nes:							
Tipos de Interferência presente na área:	Sem interfe	erência ( )	Temperatura (	() Vibi	ação()	Outras:			
Temperatura Ambiente:	De	ºC até	°C.						
			DESCR	IÇÃO DA (	DCORRÊN	CIA			
Aiusto (			SUG	ESTAO DE	SERVIÇO		۸+	ualização /	Lip grade (
Ajusie () Outro:		Limpeza	)	Manuten	içao Fieveni	iva ( )	AL	ualizaçaŭ /	op-grade ( )
			DA	DOS DO E	MITENTE				
Empresa:									······
Contato:									
Identificação:									
Setor:									
Telefone:							_ Ramal: _		
E-mail:							Data:	/	/
Verifique os	dados para e	missão da Not	a Fiscal de Reto	orno no Term	no de Garant	tia disponível e	m: https://wv	w.smar.co	m/pt/suporte

## Retorno de Materiais

Caso seja necessário retornar o material para a SMAR, deve-se verificar no Termo de Garantia que está disponível em (<u>https://www.smar.com.br/pt/suporte</u>) as instruções de envio.

Para maior facilidade na análise e solução do problema, o material enviado deve incluir, em anexo, o Formulário de Solicitação de Revisão (FSR), devidamente preenchido, descrevendo detalhes sobre a falha observada no campo e sob quais circunstâncias. Outros dados, como local de instalação, tipo de medida efetuada e condições do processo, são importantes para uma avaliação mais rápida. O FSR encontra-se disponível no Apêndice B.

Retornos ou revisões em equipamentos fora da garantia devem ser acompanhados de uma ordem de pedido de compra ou solicitação de orçamento.